

INSTRUKCJA OBSŁUGI WIDEOAPARATU WEKTA ZK1

ODBIERANIE POŁĄCZEŃ W LOKALU MIESZKALNYM



Przyciski dotykowe od góry

1. Menu regulacji głośności dzwonka, głośnika i mikrofonu
2. Otwieranie drzwi
3. Podgląd obrazu w dowolnym momencie (podgląd wideo)
4. Odbieranie rozmowy

ABY ODEBRAĆ POŁĄCZENIE NALEŻY:

AUDIO

- Po usłyszeniu sygnału wywołania nacisnąć dolny przycisk (Odbieranie rozmowy)
- Można prowadzić rozmowę w trybie głośnomówiącym
- W celu otworzenia drzwi należy wcisnąć klawisz „Otwieranie drzwi” (KLUCZ) w wideo aparacie

UWAGA!

Drzwi z lokalu można otworzyć tylko po wywołaniu lokalu z kasety, w trakcie rozmowy. System automatycznie otworzy te drzwi, z których nastąpiło wywołanie lokalu.

VIDEO

- Aparat w momencie wywołania lokalu jest automatycznie podłączony do kamery w kasecie, z której nastąpiło wywołanie i włączony jest podgląd na wyświetlaczu aparatu
- W momencie naciśnięcia dolnego klawisza „Odebranie rozmowy” automatycznie zostanie skonfigurowane połączenie audio
- W dowolnym momencie można nacisnąć i przytrzymać przycisk „Podgląd”, spowoduje to że wyświetlony zostanie obraz z aktywnej kamery lub domyślnej np. na dole klatki.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI:

- Aby uzyskać dostęp do regulacji akustyki należy przytrzymać przycisk „Menu” (1.) aż do momentu zaświecenia się czerwonego światła. W momencie wywołania miga światło żółte i czerwone. Po wejściu w procedurę regulacji zapali się najpierw jako pierwsze światło czerwone (głośność wywołania). Następne przyciśnięcie klawisza „Menu” (1.) zapali się światło żółte i jest to regulacja głośności głośnika wideoaparatu. Kolejne wciśnięcie klawisza „Menu” spowoduje zapalenie się obydwóch kolorów i będzie to zmiana tonu dzwonka. Ponowne naciśnięcie przycisku „Menu” (1) spowoduje wyjście z opcji regulacji.
- Jasność świecenia oznacza poziom głośności (im jaśniej tym głośniej).
- Aby obniżyć poziom głośności naciskamy przycisk „rozmowy”, aby podnieść poziom głośności naciskamy przycisk „klucz”
- Aby zaświecić kolejną diodę – przejść do następnej regulacji - należy nacisnąć przycisk „Menu”
- Aby wrócić do trybu normalnej pracy należy naciskać przycisk „Menu” aż do zgaszenia wszystkich diod sygnalizacyjnych.

REGULACJA TONU DZWONKA SPRZED DRZWI:

- Aby uzyskać dostęp do regulacji tonu dzwonka sprzed drzwi należy przytrzymać przycisk „Menu” (1.) aż do momentu zaświecenia się czerwonego światła. Następne przyciśnięcie klawisza „Menu” (1.) zapali się światło. Kolejne wciśnięcie klawisza „Menu” spowoduje zapalenie się obydwóch kolorów i będzie to zmiana tonu dzwonka do drzwi za pomocą przycisków (2) lub (3). Ponowne naciśnięcie przycisku „Menu” (1) spowoduje wyjście z opcji regulacji.
- Aby wyciszyć całkowicie dzwonek sprzed drzwi należy nacisnąć przycisk „Menu” aż do zaświecenia się czerwonego światła.
- Jasność świecenia oznacza poziom głośności (im jaśniej tym głośniej).
- Aby obniżyć poziom głośności naciskamy przycisk „rozmowy”, aby podnieść poziom głośności naciskamy przycisk „klucz”
- Aby zaświecić kolejną diodę – przejść do następnej regulacji - należy nacisnąć przycisk „Menu”
- Aby wrócić do trybu normalnej pracy należy naciskać przycisk „Menu” aż do zgaszenia wszystkich diod sygnalizacyjnych.

UWAGA!

Wyciszenie dzwonka sprzed drzwi spowoduje również wyciszenie dzwonka wywołania rozmowy wideoaparatu!

UWAGA!

Regulacje można przeprowadzić w dowolnym momencie, także w czasie rozmowy