

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU DOMOFONOWEGO

SPIS TREŚCI

WSTĘP	2
OTWIERANIE DRZWI ZA POMOCĄ IDENTYFIKATORA OSOBISTEGO LUB KODU	2
WYWOŁYWANIE LOKALU MIESZKALNEGO Z KASET DOMOFONOWYCH	3
WYWOŁAYWANIE OCHRONY Z KASET DOMOFONOWYCH	4
WYWOŁAYWANIE OCHRONY Z MIESZKANIA	4
OPIS POZOSTAŁYCH PRZYCISKÓW UNIFONU	5
OBSŁUGA I SERWISOWANIE	5
ZASTRZEŻENIA	5

WSTĘP

W inwestycji zainstalowano nowoczesny system domofonowy, który integruje funkcje:

- Wideodomofonu
- Intercomu
- Kontroli dostępu ruchu pieszego
- Kontroli dostępu ruchu kołowego

OTWIERANIE DRZWI/BRAMEK ZA POMOCĄ: „CHIPA” (identyfikator osobisty), KODU

Aby otworzyć drzwi chipem (brelokiem), należy:

- Przybliżyć chip do czytnika umieszczonego w kasce domofonu,
- Przytrzymać chip w odległości max 3 cm. od czytnika, cofnięciu go do usłyszenia potwierdzenia dźwiękowego.

Po przyłożeniu chipa, do przypisanego użytkownikowi wejścia drzwi / bramki, zamek zostaje zwolniony i system wyda komunikat głosowy **„Drzwi otwarte proszę wejść”**.

Każdy z użytkowników otrzymuje konkretne uprawnienia, które zezwalają na wejście do wybranych stref. W przypadku braku uprawnień chipa lub karty dualnej, po przyłożeniu go do czytnika zostanie wygenerowany komunikat **„Kod nieprawidłowy”** a drzwi/bramka pozostaną zamknięte.

Standardowe uprawnienia użytkownika to wejście do budynku na poziomie parteru (wejścia główne i brama)

Wyjścia ewakuacyjne na poziomie garażu i parteru w przypadku zagrożenia pożarowego zostaną automatycznie otwarte.

W innych koniecznych przypadkach wyjście zostanie zwolnione poza systemem, kiedy użytkownik podniesie szybkę i wciśnie przycisk w przycisku ewakuacyjnym.

Wszelkie próby otwarcia drzwi za pomocą przycisków ewakuacyjnych do celów innych niż ewakuacja są **zakazane, a próba taka zostanie zarejestrowana i zasygnalizowana w Ochronie**.

UWAGA!

Każdy użytkownik otrzymuje 2 chipy w formie breloka.

Każdy chip posiada unikalny kod zapisany w swojej pamięci. Zagubienie chipu należy zgłosić do Administracji obiektu. Koszt nowego nośnika pokrywa lokator.

Chipy otwierają tylko drzwi kondygnacji i miejsc do których użytkownik może mieć dostęp. Wejście do innych drzwi może odbywać się tylko w taki sposób jak dla gości.

Aby otworzyć drzwi kodem, należy:

- wprowadzić na klawiaturze numer lokalu
- nacisnąć klawisz oznaczony kluczem
- wprowadzić indywidualny czterocyfrowy kod na klawiaturze (podany przez administrację)

WYWOŁYWANIE LOKALU MIESZKALNEGO

W celu wywołania lokalu mieszkalnego (uzyskania połączenia) należy:

- Nacisnąć na kasecie domofonu, zamontowanej obok furtki wejściowej do obiektu lub klatki schodowej numer żądanego lokalu mieszkalnego
- Odczekać ok. 3 sek. po których domofon rozpocznie wywoływanie (dzwonienie) żądanego mieszkania
- Połączenie z żądanym mieszkaniem zostanie zestawione natychmiast po włączeniu rozmowy przez wywoływane abonenta



ODBIERANIE POŁĄCZEŃ W LOKALU MIESZKALNYM

Aby odebrać połączenie należy:

1. po usłyszeniu sygnału wywołania (na ekranie pojawi się obraz z kamery kasety z której nastąpiło wywołanie) należy: podnieść słuchawkę, przyłożyć do ucha i przeprowadzić rozmowę,
2. w celu otwarcia drzwi należy wcisnąć szary przycisk otwarcia drzwi (4) na unifonie i przytrzymać przez ok. 0,8 sekundy, w słuchawce słychać będzie komunikat głosowy "*Drzwi otwarte proszę wejść*".
3. odłożenie słuchawki bez przyciśnięcia przycisku spowoduje rozłączenie rozmowy bez otwarcia zamka



1. Przycisk SOS

Przycisk nieaktywny

3. Przycisk Otwarcia Bramy

4. Przycisk otwarcia drzwi (szary)

Uwaga !

Krótsze niż 0,8 sek. trzymanie przycisku lub jego kilka krotne naciskanie nie otworzy zamka

Drzwi z lokalu można otworzyć tylko po wywołaniu lokalu z kasety, w trakcie rozmowy.

System automatycznie rozróżnia drzwi i furtki z których nastąpiło wywołanie i tylko te drzwi otwiera.

WYWOŁYWANIE OCHRONY Z LOKALU MIESZKALNEGO

Aby wywołać PORTIERA należy:

1. nacisnąć i przytrzymać powyżej 3 sekund lub trzykrotnie kliknąć przycisk (2) połączenie z PORTIEREM zostanie zestawione natychmiast
2. W zajętości PORTIERA usłyszymy komunikat „Połączenie chwilowo niemożliwe” należy wtedy ponownie powtórzyć operację

OPIS FUNKCJI I POZOSTAŁYCH PRZYCISKÓW UNIFONU:

- Przycisk SOS (1) – funkcja jest włączana po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku ponad 3 sekundy lub jego trzykrotnym kliknięciu. Wyłączenie połączenia SOS po ponownym naciśnięciu przycisku i przytrzymaniu przycisku (1) SOS. Przycisk może zostać podłączony do zewnętrznego operatora po decyzji Administracji osiedla.
- Przycisk B (3) – przytrzymanie przycisku na dłużej niż 3 sekundy powoduje włączenie funkcji otwarcia bramy osiedlowej, nie jest konieczne nawiązanie połączenia głosowego.

- Zmiana melodyjek dzwonka – przy odłożonej słuchawce na widełkach jednocześnie naciśnięcie przycisków (2) i (3) spowoduje jednokrotną emisję aktualnego dźwięku dzwonka. Kolejne krótkie naciśnięcia przycisku (2) będą przełączały odsłuch kolejnej melodyjki, ostatnia jest aktualną melodyjką dzwonka.

OBSŁUGA I SERWISOWANIE

Dostawcą rozwiązania systemu domofonowego jest firma:



ZEP WEKTA, ul. B. Chrobrego 3A,
02-479 Warszawa, tel./fax 22 863 89 56,
koordynacja@wekta.com.pl

ZASTRZEŻENIA

Samodzielne demontowanie aparatu, kasety domofonowej i/lub dokonywanie przeróbek w instalacji, podłączanie obcych źródeł napięcia, mechaniczne uszkodzenie elementów instalacji powoduje utratę gwarancji i obciążenie kosztami naprawy.

Przed rozpoczęciem prac wykończeniowych w lokalu, **KONIECZNE** jest zabezpieczenie aparatu domofonowego przez zdjęcie go z wieszaka i zabezpieczenie przyłącza przed zanieczyszczeniami. Zapobiegnie to zabrudzeniu obudowy farbą oraz zanieczyszczeniu elementów wewnątrz urządzenia pyłem gipsowym lub podobnymi substancjami. Zanieczyszczenie aparatu może spowodować zakłócenia jego pracy.

Notatki :