


# Podłączenie kasy Premium z centralą CCD 2001 w.1000

## Wyprowadzenia z centrali

K1	1	AC 12V
K2	2	GND
K3	3	roz.wyj
K4	4	wej.roz
K5	5	słuch
K6	6	GND
K7	7	mikr
	8	n.c.
Prz.	9	przycisk
Prz.	10	przycisk
El.zacz	11	el.zaczep
El.zacz	12	el.zaczep



1	12 V DC	ZASILACZ
2	GND	DC 12V
3	Video	SYGNAŁ VIDEO DO MULTIPLEKSERA