



INSTRUKCJA MONTAŻU UNIFON TK7



Wygląd opakowania aparatu TK 7



Wygląd szablonu do otworowania

PODŁĄCZCIE ELEKTRYCZNE APARATU

Aparat podłączamy do linii unifonów centrali domofonowej w punktach + i - **pod podłączeniem śrubowym**
W przypadku złego podłączenia, należy zamienić przewody.

PROGRAMOWANIE NUMERU APARATU

Aby zaprogramować numer należy założyć zwory na poszczególne pary oznaczone cyframi 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128
Pożądany numer programujemy tworząc sumę cyfr, np. numer 9 tworzymy zakładając zwory na numerach 1 i 8
numer 200 na numerach 128,64,8 =200 itd

Aparat podłączamy do linii unifonów centrali domofonowej w punktach + i - **pod podłączeniem śrubowym**