
MARVIPOL - SENZA -Grzymalitów



INSTRUKCJA OBSŁUGI
DOMOFONU
KONTROLI DOSTĘPU PIESZYCH
KONTROLI DOSTĘPU POJAZDÓW

link do pobrania instrukcji *www.wekta.com.pl/senza/*



WJAZD NA TEREN OSIEDLA


Aby wjechać na teren osiedla użytkownik musi;
1. podjechać do zespołu szlabanów i w zależności od uprawnień (szlaban wjazdowy)
- nacisnąć pilota (**PRZYCISK PRAWY – WJAZD)**
- zaprezentować wpisany do uprawnionych numer rejestracyjny (odczyt przez kamerę ANPR)
- zadzwonić ze słupka. domofonem do lokalu mieszkalnego

2. Po poprawnej weryfikacji otworzy się szlaban wjazdowy
- Wjazd tylko przy pełnym otwarciu szlabanu i zapalonym zielonym świetle
- Po przejechaniu za szlaban - ramię opadnie automatycznie
- Nie wolno wjeżdżać jeden za drugim bez weryfikacji pilotem, ponieważ ramię może szlabanu opaść na pojazd próbujący wjechać bez weryfikacji

WYJAZD Z TEREN OSIEDLA

Aby wyjechać z terenu osiedla użytkownik musi podjechać do zespołu szlabanów (szlaban wyjazdowy)
Na obiekcie jest ułatwienie dla wyjeżdżających i szlaban otworzy po wykryciu pojazdu.

- Wyjazd tylko przy pełnym otwarciu szlabanu i zapalonym zielonym świetle
- Po przejechaniu za szlaban - ramię opadnie automatycznie
- Nie wolno wyjeżdżać jeden za drugim, ponieważ ramię może szlabanu opaść na pojazd próbujący wyjechać bez weryfikacji
- Awaryjnie, będąc przy szlabanie można nacisnąć pilota (**PRZYCISK LEWY – WYJAZD)**



WJAZD DO GARAŻU

Aby wjechać do garażu podziemnego na poziomu terenu zewnętrznego, użytkownik musi;

1.Podjechać na oznakowane miejsce startowe. Po najechaniu na to miejsce, użytkownik ma bezwzględny obowiązek się zatrzymać. Zapali się czerwone światło na lokalnym semaforze.
2.Uprawniony do wjazdu pojazd będzie rozpoznany po użyciu pilota **PRZYCISK PRAWY – WJAZD** lub po rozpoznaniu numeru rejestracyjnego. Na semaforze zmieni się kolor semafora na żółty migający.
3. Po otwarciu bramy i braku przeszkód na drodze - kolor semafora zmieni się na zielony, co oznacza **MOŻNA JECHAĆ**
UWAGA - wjazd tylko po zapaleniu się zielonego światła

WYJAZD Z GARAŻU

Aby wyjechać z garażu podziemnego na poziomu terenu zewnętrznego, użytkownik musi;

1.Podjechać na oznakowane miejsce startowe. Po najechaniu na to miejsce, użytkownik ma bezwzględny obowiązek się zatrzymać. Zapali się czerwone światło na lokalnym semaforze.
2.Pojazd chcący opuścić garaż, będzie rozpoznany po wykryciu przez RADAR (**Wyjazd Ręce Wolne)** lub po użyciu pilota **PRZYCISK LEWY – WYJAZD**
Na semaforze zmieni się kolor semafora na żółty migający.
3. Po otwarciu bramy i braku przeszkód na drodze - kolor semafora zmieni się na zielony, co oznacza **MOŻNA JECHAĆ**
UWAGA - wjazd tylko po zapaleniu się zielonego światła

PARTER



kaseta L

GARAŻ



kaseta MK

Korzystanie z domofonu

Na obiekcie SENZA zamontowany jest system wideo domofonowy, a w mieszkaniach są zamontowane aparaty wideo typu MB-2
Oznacza to,że w mieszkaniu można odebrać rozmowę audio z podglądem wideo zgodnie z instrukcją aparatu MB-2

Aby z KLATKI SCHODOWEJ zadzwonić do lokalu mieszkalnego należy;

Wybierać numer lokalu mieszkalnego, a domofon po 5 sekundach sam zadzwoni do lokalu.

Wejście Kodem budowlanym na czas budowy i zasiedlania.
KOD budowlany zostanie zlikwidowany po okresie zasiedlania budynków na wniosek Administracji

Wejście kodem BUDOWLANYM, na parter, garaż należy;
wybrać **0** potem **KLUCZ** i dalej kod budowlany **1519**

Wejście kodem lokatorskim
Lokatorom zostaną wydane indywidualne kody lokatorskie.
Wejście polega na wybraniu na klawiaturze kolejno ;
Numeru mieszkania - następnie należy nacisnąć KLUCZ, a potem 4-ro cyfrowy numer kodu.

Wejście za pomocą BRELOK UNIQE ,dotyczy wszystkich wejść ;
PARTER ,GARAŻ, KOMÓRKI LOKATORSKIE
Wszystkim uprawnionym mieszkańcom zostały wydane breloki RFiD UNIQE, tzw. „pestki" za pomocą których każdy z mieszkańców może wejść do strefy uprawnionej. Po prostu należy przyłożyć brelok UNIQE do czytnika znajdującego się każdej kasecie domofonu. Wejście za pomocą BRELOK UNIQE ,dotyczy wszystkich wejść.

WEJŚCIE - „RĘCE WOLNE" KEYLESS

Wejścia do klatki schodowej na parterze oraz garażu, zostały doposażone w czytniki WEBLU KEYLESS do Tagów WEBLU
Mieszkańcy posiadający takie Tagi Weblu - są identyfikowani na odległość około 3 metrów, co oznacza że nie muszą wyjmować tego Taga z kieszeni lub torebki aby zostać wpuszczonym.
Zakup Tagów KEYLESS koordynacja@wekta.com.pl

Wjazd do garażu za pomocą pilota i/lub identyfikacji numeru rejestracyjnego

WJAZD / WYJAZD
WINDĄ
Z / DO GARAŻU



Pilot od WEKTA



Brelok UNIQE



TAG WEBLU

Widok zamontowanego aparatu MB-2



MONITOR PODGLĄDU WIDEO

STEROWNIK DOMOFONU

GŁOŚNIK DOMOFONU

STEROWNIK APPARTME Smart Home

ŁĄCZNIK ŚWIATŁA



Widok panela steującego aparatu MB-2

INSTRUKCJA OBSŁUGI APARATU WEKTA **MB-2**

Aparat MB2 jest aparatem montowanym w standardowym osprzęcie elektrycznym i może być zamontowany w różnych konfiguracjach, co nie ma wpływu na sposób obsługi. Aparat może pracować jako domofon i jako wideodomofon z monitorami 2,5"

ABY ODEBRAĆ POŁĄCZENIE NALEŻY:

AUDIO

Po usłyszeniu sygnału wywołania nacisnąć krótko przycisk 4 (Odbieranie rozmowy).
Dłuższe przytrzymanie przycisku 4 kończy rozmowę bez otwarcia drzwi.
Można prowadzić rozmowę w trybie głośnomówiącym.
Tylko w trakcie rozmowy można regulować głośność rozmowy (+ przycisk 2) i (- przycisk 4).
W celu otworzenia drzwi należy wcisnąć przycisk 3 (Otwieranie drzwi), otwarcie potwierdzone jest sygnałem dźwiękowym i kończy rozmowę (połączenie).

UWAGA! Drzwi z lokalu można otworzyć tylko po wywołaniu lokalu z kasety, w trakcie rozmowy. System automatycznie otworzy te drzwi, z których nastąpiło wywołanie lokalu.

PODGLĄD VIDEO

Podgląd wideo tylko z kamery w kasecie wywołującej abonenta.
Aparat w momencie wywołania lokalu jest automatycznie podłączony do kamery w kasecie, z której nastąpiło wywołanie i równolegle z sygnałem wywołania, włączony jest podgląd na wyświetlaczu aparatu.
W momencie naciśnięcia przycisku 4 (Odebranie rozmowy), automatycznie zostanie skonfigurowane połączenie audio/video z kasety, z której jest wywołany aparat.

FUNKCJA **SOS** - POWIADOMIENIE ALARMOWE, WSPARCIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Aparat MB2 jest wyposażony w szereg udogodnień dla osób niepełnosprawnych jak: informacja Brajlem o rodzaju przycisku dotykowego, wyjście NO z aparatu do podłączenia zewnętrznego sygnalizatora np. lampy oraz możliwość wezwania pomocy.

Aby wezwać pomoc i poinformować ochronę (portiernię) w budynku lub powiadomić odpowiednie służby należy nacisnąć przycisk 1 (SOS). W momencie wciśnięcia przycisku zostanie wysłane powiadomienie wezwania pomocy z identyfikacją numeru lokalu, który takiej pomocy wzywa.
Dłuższe przytrzymanie przycisku (1) około 2 sekund włącza SOS, krótkie kliknięcie przycisku 1 wyłącza SOS - sygnalizowane dźwiękiem.

UWAGA! Funkcja zadziała jedynie w przypadku zastosowania instalacji WEKTA zawierającej system synoptyki obiektu i aktywacji tej funkcji przez Administratora

POŁĄCZENIE DO PORTIERNI (tylko dla budynków z Portiernią)

Aby zadzwonić do ochrony (portierni) wystarczy przytrzymać przycisk 4 (słuchawka), nastąpi automatyczne połączenie.
Jest to połączenie nie będące sygnalizacją alarmową SOS (patrz pkt. wyżej).

REGULACJA GŁOŚNOŚCI AKUSTYKI APARATU

· Przez cały czas rozmowy (i tylko wtedy) dostępna jest regulacja głośności akustyki przycisk 2 - plus i przycisk 4 - minus (KRÓTKIE KLIKNIĘCIA!) Koniec zakresu regulacji jest sygnalizowany dźwiękiem.

REGULACJA TONU i GŁOŚNOŚCI DZWONKA SPRZED DRZWI:


· Długie przytrzymanie przycisku (2) (MENU) powoduje przełączenie aparatu w tryb ustawień dzwonka, co powoduje, że przyciski (3) i (4) regulują głośność dzwonienia, a przycisk (1) przełącza rodzaje melodyjek. KRÓTKIE KLIKNIĘCIA!
Krótkie kliknięcie przycisku (2) wyłącza tryb ustawień. Brak akcji przez 10 sekund automatycznie wyłącza tryb regulacji głośności dzwonka.
· Podczas regulacji głośności dzwonka jest odgrywany aktualnie ustawiony ton dzwonka, a osiągnięcie końca zakresu regulacji głośności maksymalnej lub minimalnej jest sygnalizowane pojedynczymi dźwiękami.

SILENT – wyciszenie wywołania
W stanie spoczynku aparatu, możemy wyciszyć wszystkie sygnały dzwonienia. Dłuższe przytrzymanie przycisku (3) (KLUCZ) wycisza sygnał dzwonienia (domofonu i dzwonka). Wyciszenie polega na tym, że odgrywany jest jeden cykl wybranego dzwonka z minimalną głośnością. Krótkie naciśnięcie przycisku (3) wyłącza wyciszenie dzwonienia.
Uruchomienie trybu SILENT jest zamanifestowanie krótkim pojedynczym dźwiękiem, a wyłączenie podwójnym dźwiękiem.



1 Dzwonek
2 Dzwonek
3 Sygnalizacja dzwonienia
4 Sygnalizacja dzwonienia

NO



Podłączenie dzwonka i dodatkowego sygnalizatora do aparatu MB2

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z APLIAKCJI WEKTA MOBILE

Aby mieszkańcy mogli korzystać z aplikacji WEKTA MOBILE należy;

1. Zgłosić chęć korzystania z zasobów systemu za pomocą aplikacji do Administratora obiektu i/lub do WEKTA na koordynacja@wekta.com.pl w celu założenia na serwerze obiektowym profilu mieszkańca opartego o podany adres email.

2. Zapisać otrzymane hasło lub w przypadku braku jego otrzymania powiadomić Administratora

3. Pobrać ze sklepu Play lub AppStore aplikację WEKTA MOBILE

4. Zalogować się do aplikacji i tu można dokonać resetu hasła w celu wygenerowania swojego „bardziej przyjaznego”


5. Zalogować się i można korzystać. Opis możliwości na kolejnych stronach.


-
- Dla WEBLU KEYLESS należy odebrać (dostać lub kupić) od WEKTA Tagi identyfikacyjne
- Dla tablic rejestracyjnych, należy z Administratorem ustalić ile tablic przysługuje i podać jedną bazową dla danego użytkownika
- UWAGA – jeżeli do mieszkania są przynależne więcej niż jedno miejsce parkingowe, drugą tablicę należy przypisać do innego użytkowania. W przypadku zmiany samochodu, po prostu należy wyedytować numer i podać numer samochodu, którym aktualnie się poruszamy.
- Dla kodów czasowych, należy zgłosić do Administracji chęć posiadana takich edytowalnych kodów.
- Dla odbierania połączeń audio wideo należy pobrać aplikację Appartme


KONTAKT do WEKTA
tel 228638956
mail koordynacja@wekta.com.pl


Pobieranie aplikacji i logowanie

Należy w sklepach Play lub App -store znaleźć aplikacj ę WEKTA Mobile i ją zainstalować












Instalowanie aplikacji Appartme do odbioru połączeń audio wideo








W trakcie instalacji należy zaznaczyć wszystkie zgody oraz sprawdzać czy jest się zalogowanym do WEKTY w panelu użytkownika


<u>Korzystanie z WEBLU KEYLESS czyli systemu bezdotykowego wchodzenia i wjazdu</u>


1. Zaczynamy od zaprogramowania Taga BLE w zakładce **USTAWIENIA** po zalogowaniu się!

Wpisanie otrzymanego numeru TAGA




Wpisanie oczekiwanych parametrów działania Częstotliwości oraz Mocy nadawania BLE





To samo należy zrobić dla czasu trwania sygnałów OTWÓRZ BRAMĘ



Czas trwania tego sygnału powinien odpowiadać czasowi między aktywacją a podjechaniem do bramy.

1. Wejścia pieszych


Pierwszą z lewej zakładką jest zakładka **BLE.**
Aby aktywować Taga WEBLU Keyless (BLE), po prostu należy nacisnąć przycisk START. Koło zacznie pulsować a w wersji dla Androida pokaże się komunikat „działanie w tle” . To wszystko co należy zrobić.



W momencie zbliżenia się do drzwi, furtki wyposażonej w czytnik WEBLU KEYLESS, drzwi zostaną odblokowane z ustalonej odległości np. 2 metry.

2. Otwieranie bramy garażowej

Aby otworzyć bramę garażową należy przesunąć suwak z pozycji lewej do prawej (otwieranie bramy nie aktywne do otwieranie bramy aktywne). Położyć smartfon na podszybiu. Brama otworzy się automatycznie w momencie nawiązania komunikacji z czytnikiem przy bramie.



Zmiana (edycja) numeru rejestracyjnego

Aplikacja pobiera z zasobów użytkownika na wielu obiektach, wszystkie numery rejestracyjne jakie ma wpisane. Jeżeli takich nie ma, pierwsze wprowadzenie numeru do zasobów użytkowania dokonuje WEKTA w porozumieniu z Administratorem i jest jednorazowo płatne. W przypadku kiedy aktualnie wprowadzony numer rejestracyjny nie odpowiada numerowi pojazdu którym się poruszamy, można ten numer zmienić samodzielnie w Aplikacji WEKTA MOBILE - zakładka PARKING .

Po prostu edytujemy numer, wpisując aktualny. Należy pamiętać, że wcześniej wpisany numer w pewnym momencie przestanie działać. Cały proces zajmuje do15 minut i jest uzależniany od szybkości Internetu oraz obciążania serwerów PULPOR. Po przeprogramowaniu numeru rejestracyjnego na obiektowym serwerze, w aplikacji będzie prezentowany nowy aktualnie zmieniony numer uprawniający do wjazdu na danym obiekcie (numer obiektu jest wyświetlany obok aktualnego numeru rejestracyjnego). Do czasu skutecznej zmiany numeru rejestracyjnego, prezentowana jest klepsydra i poprzedni numer rejestracyjny








Zmiana kodu czasowego (nie dotyczy zmiany kodu stałego mieszkańca)


Kod stały mieszkańca to nr mieszkania oraz 4-ro cyfrowy kod. Kod czasowy to 6-ciocyfroy kod, którego wprowadzanie zaczyna się od naciśnięcia przycisku KLUCZ!


Aplikacja pobiera z zasobów użytkownika na wielu obiektach, informacje o wszystkich nośnikach jakie ma wpisane. Mowa tu jest o pilotach, brelokach oraz kodach czasowych. BRELOKI oraz PILOTY są nie modyfikowalne a co najwyżej można zamówić nowe. Kody czasowe są generowane dla użytkownika aby mógł bezpiecznie i pod kontrolą rozprowadzać uprawnia wejścia np. swoim dostawcom żywności. Jeżeli użytkownik nie ma jeszcze kodów czasowych, pierwsze wprowadzenie numeru do zasobów użytkowania dokonuje WEKTA w porozumieniu z Administratorem. W przypadku kiedy aktualnie wprowadzony KOD CZASOWY ma zostać zmieniony np. zmienił się dostawca, można zmienić ten numer samodzielnie w Aplikacji WEKTA MOBILE - zakładka NOŚNIKI. Po prostu edytujemy numer, wpisując aktualny. Należy pamiętać, że wcześniej wpisany KOD CZASOWY przestanie działać. Cały proces zajmuje do15 minut i jest uzależniany od szybkości Internetu oraz obciążania serwerów PULPOR. Po przeprogramowaniu numeru kodu na obiektowym serwerze, w aplikacji będzie prezentowany nowy aktualnie zmieniony numer na danym obiekcie (numer NIE ADRES obiektu jest wyświetlany obok aktualnego numeru kodu czasowego)











Nawiązanie połączenia audio wideo

Połącznie audio wideo, przychodzi automatycznie w momencie kiedy użytkownik spełnił wszystkie warunki ; jego adres e-mail jest dodany do PULPOR, ma pobraną aplikacje Appartme oraz jest w niej skutecznie zalogowany w zakładce WEKTA. (należy też sprawdzić w zakładce URZĄDZENIA)
W momencie kiedy ktoś próbuje na obiekcie zadzwonić do lokalu mieszkalnego użytkownika – sygnał wywołania jest generowany w mieszkaniu oraz w aplikacji.
Na smartfonie pojawia się w formie wyskakującego okienka PUSH.
Kto pierwszy „podejmie" rozmowę (mieszkanie czy aplikacja) ten rozmawia.
Rozmowę kończy naciśniecie przycisku „otwórz bramę"

